



## Speed Rippenprotektor HAMBURG FR-1

1. Zentralverschluss
2. Schulterklett
3. Rückenschutz
4. Seitenschutz



### **Gebrauchsanweisung:**

- Bevor Sie die Weste anlegen, lösen Sie den Zentralverschluss **1** und den Schulterklett **2**.
- Legen Sie die Weste an und überprüfen Sie die symmetrische Position von Seitenschutz **4** und Rückenschutz **3**.
- Richten Sie mit dem Seitenschutz **4** die Weste symmetrisch aus und schließen Sie den Zentralverschluss **1**.
- Stellen Sie den Schulterklett **2** so ein, dass die Weste in der optimalen Position bleibt.

### **Pflegehinweise:**

Nicht in der Waschmaschine waschen, sondern nur Handwäsche in warmem Wasser. Verwenden Sie keinen Wäschetrockner, sondern trocknen Sie das Kleidungsstück an einem schattigen und gut belüfteten Ort. Öffnen Sie die Verschlüsse und Schultergurte vor dem Trocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

# SPEED



## Rib protector HAMBURG FR-1

### Using Instructions:

- Before putting on the waistcoat, unfasten the central fastener **1** and the shoulder velcro **2**.
- Put on the waistcoat and check the symmetrical position of the side **4** and back protectors **3**.
- Align the waistcoat symmetrically with the side protection **4** and close the central fastener **1**.
- Adjust the shoulder velcro **2** so that the waistcoat remains in the optimum position.

### Caring instructions:

Do not wash in a washing machine, just wash with wiping hand in warm water. Do not use a machine dryer, just dry natural in a shady and ventilated area. Open the belts and braces before drying. Do not use any solvent.



## Protecteur de côtes HAMBURG FR-1

### Mode d'emploi :

- Avant d'enfiler le gilet, Détachez la fermeture centrale **1** et le velcro des épaules.
- velcro des épaules **2**.
- Mettre le gilet et vérifier la position symétrique des protections latérales **4** et dorsales **3**.
- Aligner symétriquement le gilet avec la protection **4** latérale et fermer la fermeture centrale **1**.
- Ajuster le velcro des épaules **2** pour que le gilet reste dans la position optimale.

### Conseils d'entretien :

Ne pas laver en machine, laver simplement en essuyant les mains à l'eau tiède. Ne pas utiliser de sèche-linge, sécher simplement à l'air libre dans un endroit ombragé et aéré. Ouvrir les ceintures et les bretelles avant de les sécher. N'utiliser aucun solvant.